

Accesorios de Vapor

Luces de fibra óptica

Herramientas necesarias

Taladro de mano con broca de 1mm

Sellador de silicona translucido

Requerimientos eléctricos

Enchufe de 240v para conectar a la electricidad

Tamaño de agujeros

1mm para el extremo de la fibra de vidrio

Instalación

Si la instalación es hecha por dos personas se recomienda que una de ellas realice los agujeros en el techo para colocar la fibra, desde abajo, mientras la otra va colocando la fibra desde la parte superior del techo.

Si solo hay una persona, debe realizar los agujeros al techo desde abajo y luego subir al techo a colocar la fibra. Se recomienda por tanto que tras hacer los agujeros, coloque una luz potente dentro del cuarto para que, una vez en el techo, pueda ver dónde se encuentran los agujeros. Se recomienda dejar sobresalir la fibra unos 80mm del techo, aunque también puede colocarla a ras, sellándola con silicona para asegurar su posición. No es necesario colocar silicona en la lente. No recomendamos el uso de Super Glue en la fibra, ya que las hace más frágiles y rompibles, lo cual provoca una pérdida de luz en su baño.

Oceanic Saunas no se responsabiliza de los daños acontecidos durante la instalación de la fibra óptica.

Si desea pintar el techo, debe hacerlo después de la instalación de la fibra.

Si desea dejar la fibra a ras de techo, puede usar unas tijeras o alicates de corte lateral. Siempre se recomienda dejar 2-3mm de fibra sobresaliendo para que puedan extraerse con pinzas en momentos posteriores.

La conexión eléctrica debe hacerse como se indica en el diagrama.

