

Accessori per bagno turco

Cromoterapia

Componenti

- Trasformatore (240V>12V)
- 10 x lampade da cromoterapia
- Comandi

Accessori aggiuntivi richiesti

Avrete bisogno di una sega a corona o un trapano per praticare fori da 25mm.

Installazione

- Iniziate testando le luci, collegando il trasformatore alla corrente principale. Collegate i comandi al trasformatore usando i cavi sotto tensione e il neutro. Se le luci non si accendono quando il pulsante viene premuto, scambiate i fili nero e rosso tra il pulsante ed il trasformatore (quindi, invece di nero con nero e rosso con rosso fate in modo che il collegamento sia nero con rosso e rosso con nero).
- Collegate ai comandi le spotlight in serie, usando i cavi rosso, verde, blu e quello di accensione (POWER).
- Praticate dei fori nel soffitto/parete/area dove volete installare le luci. È importante assicurarsi di avere eventualmente un accesso dall'alto per collegare i cavi.
- Se avete necessità di collegare più luci in serie, utilizzate un cavo 4 core da 0.5mm e blocchetti connettori. Da un singolo trasformatore 3W è possibile collegare un totale di 20 spotlight come queste.
- Operate gli ultimi collegamenti alla corrente principale ed il vostro bagno turco sarà completo del kit funzionante.

Funzionamento e Controllo

Premete il pulsante per selezionare uno degli 8 colori oppure il ciclo con cambio di colore automatico.

